PROCEDURA SANIFICAZIONE MSB

PRODOTTI SANIFICAZIONE/PULIZIA:

- **Sandik:** deterge e disinfetta le superfici.
- **Quasar:** deterge i vetri.
- **Lysoform:** deterge e disinfetta i pavimenti.
- **Candeggina:** per superfici contaminate.
- **Spray Medical:** bomboletta per disinfezione finale.

Ricorda di pulire con Pharmasyl i presidi utilizzati durante l'uscita.

Per presidi contaminati e sporchi, sostituirli con il materiale di ripristino e provvedere alla loro pulizia lasciandoli in ammollo in una soluzione di acqua e candeggina secondo le precedenti indicazioni.

1. **La sanificazione viene effettuata in sede.**
2. Indossare la vestizione presente nel kit infettivi con doppio paia di guanti. E' sufficiente mettere la semplice **maschera chirurgica**, non le FFP 3/2.
3. Aprire i portelloni laterali e posteriori per il ricircolo aria. Se possibile aprire e bloccare anche uno dei due ingressi autoparco.
4. Svuotare il mezzo di barella, e di ogni presidio che impedisce la pulizia delle superfici (cassetti e scomparti). Cambiare anche il sacchetto rifiuti.
5. Decontaminare le superfici su cui è presente materiale organico (sangue, vomito, liquidi biologici) con l'apposita soluzione di candeggina (ipoclorito di sodio), da lasciare agire e poi rimuovere con panno carta.
6. Spruzzare tutte le superfici con Sandik (pianale incluso), lasciandolo agire qualche minuto.
7. Passare con carta fino ad asciugare completamente le parti interessate.
8. Per i vetri utilizzare nello stesso modo il Sandik. Successivamente è possibile ripassarli con il prodotto specifico, Quasar (perché da solo non ha potere disinfettante).
9. Passare con scopa o aspirapolvere i pavimenti e preparare il secchio con acqua e Lysoform professionale, da utilizzare per il successivo lavaggio. E' presente un dosatore da diluire in 5 l di acqua.
10. A questo punto procedere all'accensione del mezzo e all'attivazione del ricircolo dell'aria (climatizzatore, non azionare l'aspirazione) sia nel vano sanitario che nel vano guida, lasciando aperto il finestrino presente tra i due vani.
11. Porre la bomboletta Spray Medical Disinfettante Germicida (ubicata nell'armadio in autolavaggio) sul pavimento nel vano sanitario, attivandola. Chiudere portiere e portelloni e lasciare agire così per 15 minuti. Aprire e lasciare arieggiare il mezzo.
12. Procedere alla svestizione.

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Comitato di Gallarate
Sede legale: viale XXIV maggio, 24, 21013, Gallarate (VA)
C.F. e P.IVA 03384840124
tel: 0331 798777
Mail: gallarate@cri.it
pec: cl.gallarate@cert.cri.it